

Jamtli.

Järnvägsnätbeskrivning för Jamtlis spåranläggning.

Indelning.

1. Allmän information
2. Villkor för trafikering
3. Infrastruktur
4. Kapacitetsfördelning
5. Tjänster
6. Avgifter
7. Kontaktpersoner
8. Karta sid. 4

1. Allmän information

Inledning

Jamtlis spåranläggning ägs av stiftelsen Jamtli Org.nr. 893200-0303. Spåranläggningen ska ge tillgång till Jamtlis historieranläggningar via järnväg.

1.1 Ansvar

Stiftelsen Jamtli ansvarar för innehållet i detta dokument.

1.2 Giltighetstid

Innehållet i denna Järnvägsnätbeskrivning (JNB) gäller from 2012-05-24.

1.3 Publicering

JNB finns tillgänglig på Inlandsbanans hemsida www.inlandsbanan.se under trafiksäkerhet.

1.4 Kontakter för mer detaljerad information

Anders De Sinegube, Fastighetschef 063-150 119, 070-681 42 21 anders.de.sinegube@jamtli.com

1.5 Samarbete med andra infrastrukturförvaltare

Samarbete sker med Trafikverket som ansluter till Jamtlis infrastruktur på Östersunds driftplats.

1.6 Avvikelser

Om information som presenteras i vår JNB behöver ändras eller kompletteras kommer information om avvikelser att meddelas via avvikelsemeddelande.

Sådana meddelanden kan exempelvis avse förändringar i infrastrukturen som inte kunde förutses när JNB publicerades eller ändring till följd av ändrade krav kopplat till lag, förordning eller föreskrift.

Samråd med berörda kommer att ske innan avvikelsemeddelanden eventuellt fastställs. Publicering av avvikelsemeddelande kommer därefter att ske på Inlandsbanans hemsida www.inlandsbanan.se.

2 Villkor för de som vill trafikera infrastrukturen

2.1 Trafikeringsrätt

Tillträde till Jamtlis infrastruktur får de som tecknat avtal med infrastrukturägaren. Därutöver kan särskild överenskommelse träffas med infrastrukturägaren avseende trafikering (om det gäller tillfällig tillgång till infrastrukturen).

Dessutom ska det järnvägsföretag som fått tillträde inneha alla erforderliga tillstånd som är nödvändiga, exempelvis licens och säkerhetsintyg, vid var tid från Transportstyrelsen.

2.2 Trafikeringsavtal

Parterna upprättar trafikeringsavtal som reglerar den trafik som ska utföras på Jamtlis infrastruktur. I övrigt hänvisas till detta dokument angående förutsättningar för trafik.

2.3 Operativa regler

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för Jamtlis infrastruktur kan erhållas genom kontakt med Anders De Sinegube 063-150 119, 070-681 42 21, anders.de.sinegube@jamtli.com

3 Infrastruktur

3.1 Järnvägsnätets omfattning

Se bifogad kartsbild sid. 4

3.2 Anslutande järnvägsnät

Anslutningspunkt från Inlandsbanans spårinnehav vid km 2+567 i söder samt vid km 2+823 i norr 206 meter, spår förbi lastkaj till vändskiva från växel 480 b 216 meter. Anslutningspunkt ligger på Östersunds driftplats.

3.3 Egenskaper

Största tillåtna axellast (STAX) är 22,5 ton på hela spåranläggningen.

Största tillåtna hastighet (Sth) är 30 km/h.

4 Kapacitetsfördelning

4.1 Ansökan om kapacitet

Ansökan om kapacitet ska sökas hos Inlandsbanan AB (på uppdrag av Jamtli) se kontaktuppgifter sid 3.

Kapacitet på anslutande infrastruktur (Trafikverket) söks hos Trafikverket.

5 Tjänster

5.1 Växling och andra tjänster

Järnvägsföretag som trafikerar Jamtlis spåranläggning ansvarar själv för sina växlingsrörelser på spåranläggningen enligt de lagar och regler och följdföreskrifter som järnvägslagen kräver.

6 Avgifter

6.1 Avgiftsprinciper

Jamtli debiterar för närvarande inga avgifter för nyttjande av sin spåranläggning.

7 Kontaktpersoner

7.1

Ansvarig för spåranläggningen Anders De Sinegube	Tel. 063-150 119
Trafikledning för spåranläggningen Inlandsbanan AB Sveg	Tel. 063-19 44 20
Kapacitetstilldelning på spåranläggningen Inlandsbanan AB, Mats Westling	Tel. 063-19 44 21

7.2 Ytterligare upplysningar.

Anders De Sinegube, anders.de.sinegube@jamtli.com

Karta över stiftelsen Jamtlis spårinnehav

